

SANTORIN - Conseils d'utilisation du scanner



Plateau d'alimentation : extension - guides latéraux **Plateau de réception** : guides - plateau – extension- stoppeur

1. PREPARATION

1.1 Plateau d'alimentation :

- Tirer l'extension (au maximum pour le format A3 des copies)
- Soulever les guides latéraux (les régler contre le bord des documents)

1.2 Plateau de réception :

- Tirer l'extension (au maximum) et soulever le stoppeur
- Soulever les guides latéraux (vérifier que la distance entre eux est supérieure à la largeur des documents)
- **IMPORTANT** : **régler le plateau en position basse** (**HORIZONTALE** et non inclinée), cela réduit le risque de pliage des feuilles en sortie

1.3 Copies :

- Bien les déliasser

2. REGLAGE DES PARAMETRES

Il est possible, via le panneau de commande, de régler les paramètres de façon à **ralentir la vitesse de prise du papier, le mode de chargement et la vitesse d'éjection**.

Ce paramétrage peut **régler les problèmes des établissements ayant rencontré des bourrages papier et, de fait, l'impossibilité de scanner 50 copies dans une pile**. L'accès au paramétrage se fait par la touche « Menu » du panneau de commande qui se trouve sur le côté du scanner.

2.1 Mettre l'option 'Lente' pour la vitesse de prise du papier (rubrique 1) : évite le bourrage ou les chargements multiples

2.2 'Activer' l'option 'mode de chargement lent' (rubrique 10) : réduit la vitesse de numérisation, et évite d'endommager le document

2.3 'Activer' le contrôle d'empilement (rubrique 11) : réduit la vitesse d'éjection et la désorganisation en sortie